

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя. (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера).

Отсоединяем поддон картера от блока цилиндров (последовательность операций см. Замена прокладки поддона картера двигателя на автомобиле).

В зазор между привалочными плоскостями блока цилиндров и поддона картера вставляем «трещотку» с головкой «на 13»



...и отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров (для наглядности поддон картера снят).



Вынимаем болты крепления масляного насоса.



Отпустив масляный насос в поддон картера, снимаем поддон с насосом.



Снимаем прокладку поддона картера.



Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса.



Установив новые прокладки, монтируем масляный насос и поддон картера в обратной последовательности.

